

Patron típus	SUPER MINI
Patrontartály úrtartalom	0,28 ml
Átlagos slukk mennyiség / patron	80 slukk
Átlagos cigaretta mennyiség /patron*	8 cigaretta
Utántöltési mennyiség	3-4 csepp
30ml utántöltő folyadékkal feltölthető patronok száma	150 patron

*\* átlagosan ennyi db hagyományos cigaretta elszívásához elegendő*

A SUPER MINI patron a szipkából (1.) - ez az elektromos cigaretta végén lévő rész, amit füstszűrőnek hívnánk, ha hagyományos cigarettáról beszélünk -, a műanyag patronartályból (2.) és a gumi patronsapkából (3.) áll össze. A műanyag patronartály a szipkán belül helyezkedik el. A tartályban egy poliészter vatta darab van, ami kanócként felszívja és magában tartja az E-folyadékot.

**TIPP**

*A gyárilag töltött patronok gumi védősapkáját ne dobja ki, hanem tárolja el, hogy később, ha a patron újratölti - de nem használja azonnal - le tudja zárni a patron.*



## A SUPER MINI PATRONOK FELTÖLTÉSE

Amikor kiszáradt a patron, vagyis az elektromos cigaretta szívásakor nem, vagy nem a megszokott mennyiségben képződik pára (látszólag füst), a patron ki kell cserélni, vagy újra lehet tölteni kizárólag az feltöltéshez kínált E-liquid folyadékkal.

**TIPP**

*Győződjön meg az akkumulátor töltöttségéről, mert lehet, hogy a páráképződés elégtelensége a nem megfelelően töltött akkumulátor miatt van.*

### A SUPER MINI PATRONT KÉT MÓDON TÖLTHETI FEL:

1. A patronsapkát levéve egy fecskendő és injekciós tű segítségével fecskendezzen E-folyadékot közvetlenül a tartályba. (óvatosan szúrja a tűt a vattába, majd lassan fecskendezzen kb. 0,2 ml folyadékot a tartályba).
2. Egy fogpiszkálóval a szipka végén lévő kis lyukba bökve óvatosan tolja ki a patronartályt a szipkából. Az E-folyadék tartályból csepegtessen 2-3 csepp E-folyadékot a tartályban lévő vattára. Hagyja, hogy a vatta kicsit magába szívja a folyadékot (várjon kb. 1-2 percet, addig végezze el a műveletet a többi feltöltésre váró patronjával is), majd csepegtessen további 1 csepp E-folyadékot a tartályban lévő vattára. Ez után helyezze vissza a tartályt a szipkába és tolja vissza ütközésig.

**TIPP**

*Ne vegye ki a vatta párnát a patronartályból, mert ezzel feltépi a tömitést, így a vatta belesik az atomizátorba használat közben, ami tönkre teszi az atomizátort*

Feltöltés után helyezze vissza a patronsapkát a szipkára.

**TIPP**

Ha a feltöltött patronokat egy simítózáras kis nyolttasokban tárolja, megelőzheti az E-folyadék gyors párolgását.

Patron típus	MINI 510
Patrontartály úrtartalom	0,42 ml
Átlagos slukk mennyiség / patron	120 slukk
Átlagos cigaretta mennyiség /patron*	12 cigaretta
Utántöltési mennyiség	4-6 csepp
30ml utántöltő folyadékkal feltölthető patronok száma	100 patron

\* átlagosan ennyi db hagyományos cigaretta elszívásához elegendő

A MINI 510 patron a szipkából (1.) - ez az elektromos cigaretta végén lévő rész, amit füstszűrőnek hívnánk, ha hagyományos cigarettáról beszélünk-, és a gumi patronsapkából (2.) áll. A patrontartály a szipka része, melyben egy poliészter vatta darab van, ami kanócként felszívja és magában tartja az E-folyadékot.

**TIPP**

A gyárilag töltött patronok gumi védősapkáját ne dobja ki, hanem tárolja el, hogy később, ha a patront újratölti - de nem használja azonnal - le tudja zárni a patron.



## A MINI 510 PATRONOK FELTÖLTÉSE

Amikor kiszáradt a patron, vagyis az elektromos cigaretta szívásakor nem, vagy nem a megszokott mennyiségben képződik pára (látszólag füst), a patron ki kell cserélni, vagy újra lehet tölteni kizárólag az feltöltéshez kínált E-folyadékkal.

**TIPP**

Győződjön meg az akkumulátor töltöttségéről, mert lehet, hogy a pára képződés elégtelensége a nem megfelelően töltött akkumulátor miatt van.

### A MINI 510 PATRON FELTÖLTÉSE:

A patronsapkát levéve az E-folyadék tartályból csepegtessen 3-4 csepp E-folyadékot a tartályban lévő vattára. Tartsa függőleges helyzetben (tartály rész felfelé néz), hagyja, hogy a vatta kicsit magába szívja a folyadékot (várjon kb. 1-2 percet, addig végezze el a műveletet a többi feltöltésre váró patronjával is), majd csepegtessen további 1-2 csepp E-folyadékot a tartályban lévő vattára. Elvégezheti a műveletet egy fecskendő és injekciós tű segítségével is. Fecskendezzen E-folyadékot közvetlenül a tartályba. (óvatosan szűrje a tűt a vattába, majd lassan fecskendezzen E-liquid folyadékot a tartályba).

**TIPP**

Ne vegye ki a vatta párnát a patrontartályból, mert ezzel feltépi a tömítést, így a vatta belesik az atomizátorba használat közben, ami tönkre teszi az atomizátort

Feltöltés után helyezze vissza a patronsapkát a szipkára.

**TIPP**

Ha a feltöltött patronokat egy simítózáras kis nyolttasakban tárolja, megelőzheti az E-folyadék gyors párolgását.

Patron típus	CLASSIC
Patrontartály úrtartalom	0,8 ml
Átlagos slukk mennyiség / patron	200 slukk
Átlagos cigaretta mennyiség /patron*	20 cigaretta
Utántöltési mennyiség	6-8 csepp
30ml utántöltő folyadékkal feltölthető patronok száma	60 patron

\* átlagosan ennyi db hagyományos cigaretta elszívásához elegendő

A CLASSIC patron a szipkából (1.) - ez az elektromos cigaretta végén lévő rész, amit füstszűrőnek hívnánk, ha hagyományos cigarettáról beszélnénk -, a patrontartályból (2.), a gumi patronsapkából (3.), valamint a patronzáró kupakból (4.) áll. A műanyag patrontartályban egy poliészter vatta darab van, ami kanócként felszívja és magában tartja az E-folyadékot.

#### TIPP

*A gyárilag töltött patronok gumi védősapkáját és a patronzáró kupakot ne dobja ki, hanem tárolja el, hogy később, ha a patron újratölti - de nem használja azonnal - le tudja zárni a patron.*



## A CLASSIC PATRONOK FELTÖLTÉSE

Amikor kiszáradt a patron, vagyis az elektromos cigaretta szívásakor nem, vagy nem a megszokott mennyiségben képződik pára (látszólag füst), a patron ki kell cserélni, vagy újra lehet tölteni kizárólag az feltöltéshez kínált E-folyadékkal.

#### TIPP

*Győződjön meg az akkumulátor töltöttségéről, mert lehet, hogy a pára képződés elégtelensége a nem megfelelően töltött akkumulátor miatt van.*

### A CLASSIC PATRON FELTÖLTÉSE:

A zárókupakot, majd a patronsapkát levéve az E-folyadék tartályból csepegtessen 5-6 csepp E-folyadékot a tartályban lévő vattára. Tartsa függőleges helyzetben (tartály rész felfelé néz), hagyja, hogy a vatta kicsit magába szívja a folyadékot (várjon kb. 1-2 percet, addig végezze el a műveletet a többi feltöltésre váró patronjával is), majd csepegtessen további 1-2 csepp E-folyadékot a tartályban lévő vattára. Elvégezheti a műveletet egy fecskendő és injekciós tű segítségével is. Fecskendezzen E-folyadékot közvetlenül a tartályba. (óvatosan szűrje a tűt a vattába, majd lassan fecskendezzen E-liquid folyadékot a tartályba).

#### TIPP

*Ne vegye ki a vatta párnát a patrontartályból, mert ezzel feltépi a tömitést, így a vatta belesik az atomizátorba használat közben, ami tönkre teszi az atomizátort*

Feltöltés után helyezze vissza a patronsapkát, majd a zárókupakot a tartályra.

#### TIPP

Ha a feltöltött patronokat egy simítózáras kis nyolentasakban tárolja, megelőzheti az E-folyadék gyors párolgását.

# HÁNY DARAB HAGYOMÁNYOS CIGARETTÁNAK FELEL MEG 1 E-CIGARETTA PATRON

Az elektromos cigaretta gyártók eltérően nyilatkoznak arról, hogy egy db patron hány darab hagyományos cigaretta elszívásának felel meg.

Sajnos nem adható egyértelmű válasz a kérdésre, mivel számos tényező befolyásolja a különböző típusú patronok kapacitását. Általánosságban elmondható azonban, hogy 1 ml E-folyadék felhasználása kb. 350-400 slukkra elegendő, ami 30-40 szál hagyományos cigarettának felel meg. A különböző típusú patronok tartályának úrtartalmát megtalálja a patronok leírásánál.

## AMIT FIGYELEMBE KELL VENNI:

- a kérdéses patron típusa, a tartály úrtartalma
- a gyárilag töltött patronból kevés E-folyadék mindig elpárolog, mire a fogyasztóhoz jut.
- minden ember más, a dohányosok dohányzási szokásai különbözőek. Van, aki egy hagyományos cigarettába 6-7-szer szív bele, mások 10-12 slukk után nyomják el a cigit.
- nem megfelelő erősségű nikotin patron választása a vásárlásnál. Ha ugyanis alacsonyabb nikotin tartalmú patronot használ, mint a korábban fogyasztott hagyományos cigije, akkor erősebben, és gyakrabban fog beleszívni az elektromos cigarettába, így a patronban lévő E-folyadék gyorsabban kifogy.
- nagyon fontos tudni, hogy a patronok E-folyadék tartalmának 1/3 része nem kerül felhasználásra. Képzeltben ossza fel a patron tartályt harmadokra. Csupán a felső két harmad folyadék tartalma hasznos, az atomizátor (porlasztó) számára csak ez érhető el. Az atomizátortól legtávolabb eső harmadban lévő folyadék sohasem lesz felhasználva.
- számolni kell azzal is, hogy minden folyadék párolog, így a nikotin patronoknak van egy természetes kiszáradási tényezője is. Ez függ a patron felbontása óta eltelt időtől, a tárolási hőmérséklettől, és a környezeti klímától (ahol használja az elektromos cigarettát).

A legjobb élmény és egyben a legkifizetődőbb megoldás, ha a gyári patronjait utántölti az E-liquid folyadékkal.

---

## HÁNY DARAB PATRON TÖLTHETŐ FEL AZ E-LIQUID FOLYADÉKKAL?

Az E-liquid folyadék 30 ml-es kiszerelésben kapható. A különböző típusú patronok utántöltéséhez szükséges folyadék mennyiség:

PATRON TÍPUS	MINI 510	SUPER MINI	CLASSIC
Patrontartály úrtartalom	0,42 ml	0,28 ml	0,8 ml
Átlagos slukk mennyiség / patron	120 slukk	80 slukk	200 slukk
Átlagos cigaretta mennyiség / patron*	12 cigaretta	8 cigaretta	20 cigaretta
Utántöltési mennyiség	4-6 csepp	3-4 csepp	6-8 csepp
30ml utántöltő folyadékkal feltölthető patronok száma **	100 patron	150 patron	75 patron

\* átlagosan ennyi db hagyományos cigaretta elszívásához elegendő

\*\* a maximális csepp számot figyelembe véve (teljesen száraz patron esetében)

## MIKOR KELL ÚJRATÖLTENI A PATRONT?

Amikor kiszáradt a patron, vagyis az elektromos cigaretta szívásakor nem, vagy nem a megszokott mennyiségben képződik pára (látszólag füst).

### **TIPP**

*Győződjön meg az akkumulátor töltöttségéről, mert lehet, hogy a pára képződés elégtelensége a nem megfelelően töltött akkumulátor miatt van.*

---

## HOGYAN KELL HASZNÁLNI AZ E-LIQUID FOLYADÉKOT?

A zárókupakot (ha van az adott patron típusnál), majd a patronsapkát levéve az E-folyadék tartályból csepegtessen pár csepp E-liquid folyadékot a patron tartályban lévő vattára. Tartsa a patronot függőleges helyzetben (tartály rész felfelé néz), hagyja, hogy a vatta kicsit magába szívja a folyadékot (várjon kb. 1-2 percet, addig végezze el a műveletet a többi feltöltésre váró patronjával is), majd csepegtessen további 1-2 csepp E-liquid folyadékot a tartályban lévő vattára. Elvégezheti a műveletet egy fecskendő és injekciós tű segítségével is. Fecskendezzen E-liquid folyadékot közvetlenül a tartályba. (óvatosan szűrje a tűt a vattába, majd lassan fecskendezzen E-liquid folyadékot a tartályba).

Az egyes patron típusokra vonatkozó részletes utántöltési leírás megtalálja az adott patron típus leírásánál.

---

## MEDDIG HASZNÁLHATÓ EGY PATRON?

A patron és a szipka részek addig tartanak, míg tönkre nem mennek. Mikor megy tönkre?

- Ha a patron már nem illeszkedik szorosan az atomizátorra.
- Ha a vattapárna összetömörödik, és már nem szívja fel a folyadékot.
- Ha a vattapárna kilazul és kiesik a patron tartályból.

Ezek bármelyike megtörténhet, azonban a patronot nem higiénikus a végsőkig használni. Biztosan nem szívná ugyanazt a cigarettavéget hetekig, még ha lehetősége lenne is rá. Ha rendszeresen használja az elektromos cigarettáját, egy patronot ne használjon 1 hétnél tovább.

# AZ OXY GAIN ELEKTROMOS CIGARETTA HASZNÁLATÁNAK LEGFŐBB ELŐNYEI

A dohányosok többsége azért dohányzik, mert élvezi a dohányzással együtt járó mozdulatokat, annak érzelmi, és fizikai hatásait. Az OXY GAIN e-cigaretta használatával **megszabadulhat a hagyományos cigaretta fogyasztásával járó számos egészségügyi kockázattól**, úgy, hogy közben **nem kell lemondania a dohányzás kínálta örömeiről**.

## AZ E-CIGARETTA HASZNÁLATÁNAK LEGFŐBB ELŐNYEI:

- alacsonyabb az egészségügyi kockázat,
- a hagyományos dohányzást tiltó helyeken is használható (iroda, étterem, repülő...),
- a társadalmi kirekesztés elkerülése,
- nem füstöl, nem ég, nem tűzveszélyes,
- a passzív dohányzás kizárva,
- a használatkor kiáramló pára szagtalan, így nem lesz bűdös a ruha és haj,
- jelentősen olcsóbb, mint a hagyományos dohányzás.

---

## FIGYELMEZTETÉS

Tartsa gyermekektől távol a patronokat és az E-folyadékot, a Nikotin tiszta formájában mérgező és káros lehet. Minden nikotin patron és folyadékot biztonságos helyen kell tárolni, gyermekektől távol, mivel a patronban lévő nikotin mennyiség, ha kisgyermek elfogyasztja, komoly bajt okozhat, amihez orvosi segítséget kell hívni.

Az elektromos cigaretta nem egy dohányzásról leszoktató eszköz, ugyanakkor segítséget nyújthat a dohányzásról leszokásban.

A patronok nikotint tartalmazhatnak, amely addiktív, és nem használhatják gyermekek, terhes vagy szoptató nők, valamint orvosi kezelés alatt állók. Az E-folyadék propilén glycol-t tartalmazhat. Akik allergiásak a propilén glycol-ra, konzultáljanak orvosukkal, mielőtt használnák az elektromos cigarettát. Tilos a folyadékot meginni. Az elektromos cigarettát mindenki csak saját felelősségére használhatja.

Az elektromos cigarettát kizárólag nagykorúak vásárolhatják és használhatják.

A termék nem használható 18 éves kor alatt, és nem alkalmas nemdohányzók számára.